

Descrição

Os apoios Mono K são acessórios especialmente concebidos para soluções de cobertura invertida com Placa Isotérmica ou Placa Convencional Mono K.

Executados em polipropileno, com forma circular ampla, têm altura de 22 mm, e divisórias internas para que todas as placas tenham a mesma base de apoio.

Campos de Aplicação

As soluções de coberturas planas invertidas preconizadas, com os apoios, são as seguintes;

- Placa Isotérmica: Quando se pretenda formar uma caixa-de-ar, que assegure a circulação de ar, entre a laje e as placas isotérmicas.
- Placa Convencional: Quando se pretenda formar uma caixa-de-ar. Que assegure a circulação de ar, entre a impermeabilização e as placas convencionais.

Modo de Aplicação

| Solução de Cobertura | Tipo de Placa | Dimensão | Aplicação Recomendada | Uso |
|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Placa Isotérmica | Placa Com Isolamento | 40x40 40x60 60x60 | 4 Pontos de Apoio (Nos Cantos) | Acesso exclusivamente pedonal com uso moderado |
| Placa Convencional | Placa Sem Isolamento | 40x40 | Não Aplicável | |
| | | 40x60 60x60 | 5 Pontos de Apoio (Um ao Centro) | |

Quando necessários nos extremos da cobertura, os apoios podem dividir-se em dois ou mais consoante as necessidades.

Caso existam irregularidades na cobertura, devem utilizar-se também niveladores para absorção dos desníveis.

Características Técnicas

| Apoio Mono K | Dimensão (mm) | Altura (mm) |
|--------------|---------------|-------------|
| Niveladores | Ø 240 | 2 |
| Palheta | n.a. | 22 |
| Disco | Ø 250 | 22 |

